

# NF X08-070

JUIN 2013

[www.afnor.org](http://www.afnor.org)

Ce document est à usage exclusif et non collectif des clients Normes en ligne.  
Toute mise en réseau, reproduction et rediffusion, sous quelque forme que ce soit,  
même partielle, sont strictement interdites.

This document is intended for the exclusive and non collective use of AFNOR Webshop  
(Standards on line) customers. All network exploitation, reproduction and re-dissemination,  
even partial, whatever the form (hardcopy or other media), is strictly prohibited.



## DOCUMENT PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

Droits de reproduction réservés. Sauf  
prescription différente, aucune partie de  
cette publication ne peut être reproduite  
ni utilisée sous quelque forme que ce  
soit et par aucun procédé, électronique  
ou mécanique, y compris la photocopie  
et les microfilms, sans accord formel.

Contacter :  
AFNOR – Norm'Info  
11, rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  
Tél : 01 41 62 76 44  
Fax : 01 49 17 92 02  
E-mail : norminfo@afnor.org

**afnor**

Normes en ligne

Pour : FKG MAROC

Client : 70034490

Commande : N20150206-168624-MA

le : 10/03/2017 à 16:13

Diffusé avec l'autorisation de l'éditeur

Distributed under licence of the publisher



# norme française

NF X 08-070

15 Juin 2013

Indice de classement : X 08-070

ICS : 01.080.30 ; 13.220.20

## Informations et instructions de sécurité — Consignes et instructions, plans d'évacuation, plans d'intervention, plans et documentation technique de sécurité

E : Safety instructions and information — Orders and instructions, evacuation plans, intervention plans, safety plans and safety technical documentation

D : Sicherheitsangaben und -vorschriften — Anweisungen und Vorschriften, Evakuationspläne, Interventionspläne, sicherheitstechnische Pläne und Dokumentation

### Norme française homologuée

par décision du Directeur Général d'AFNOR.

Remplace les normes homologuées NF S 60-303 et NF ISO 6790 (indice de classement : S 60-302), de septembre 1987.

### Correspondance

À la date de publication du présent document, il existe des projets de normes internationales traitant du même sujet.

### Résumé

Le présent document établit les principes de conception pour les consignes et instructions de sécurité, les plans d'évacuation, les plans d'intervention ainsi que les documents et plans techniques de sécurité. Ces derniers contiennent des informations relatives à la sécurité incendie, au secours, à l'évacuation et au sauvetage des occupants d'un local ou d'un établissement.

Il définit les principales caractéristiques auxquelles doivent répondre les consignes et les plans de sécurité-incendie affichés dans tous les types de locaux et d'établissements.

### Descripteurs

**Thésaurus International Technique** : sécurité incendie, protection contre l'incendie, consigne de sécurité, instruction, évacuation des personnes, information, document technique, plan de référence, affichage, conception, dimension, lisibilité, orientation, utilisation, couleur, installation, emplacement, symbole graphique.

### Modifications

Par rapport aux documents remplacés, harmonisation des consignes, plans d'évacuation, d'intervention et techniques.

### Corrections

Éditée et diffusée par l'Association Française de Normalisation (AFNOR) — 11, rue Francis de Pressensé — 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex  
Tél. : + 33 (0)1 41 62 80 00 — Fax : + 33 (0)1 49 17 90 00 — [www.afnor.org](http://www.afnor.org)

---

## La norme

---

**La norme** est destinée à servir de base dans les relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux.

La norme par nature est d'application volontaire. Référencée dans un contrat, elle s'impose aux parties. Une réglementation peut rendre d'application obligatoire tout ou partie d'une norme.

**La norme est un document élaboré par consensus** au sein d'un organisme de normalisation par sollicitation des représentants de toutes les parties intéressées. Son adoption est précédée d'une enquête publique.

La norme fait l'objet d'un examen régulier pour évaluer sa pertinence dans le temps.

Toute norme est réputée en vigueur à partir de la date présente sur la première page.

---

## Pour comprendre les normes

---

L'attention du lecteur est attirée sur les points suivants :

Seules les formes verbales **doit et doivent** sont utilisées pour exprimer une ou des exigences qui doivent être respectées pour se conformer au présent document. Ces exigences peuvent se trouver dans le corps de la norme ou en annexe qualifiée de «normative». Pour les méthodes d'essai, l'utilisation de l'infinitif correspond à une exigence.

Les expressions telles que, **il convient et il est recommandé** sont utilisées pour exprimer une possibilité préférée mais non exigée pour se conformer au présent document. Les formes verbales **peut et peuvent** sont utilisées pour exprimer une suggestion ou un conseil utiles mais non obligatoires, ou une autorisation.

En outre, le présent document peut fournir des renseignements supplémentaires destinés à faciliter la compréhension ou l'utilisation de certains éléments ou à en clarifier l'application, sans énoncer d'exigence à respecter. Ces éléments sont présentés sous forme de **notes ou d'annexes informatives**.

---

## Commission de normalisation

---

Une commission de normalisation réunit, dans un domaine d'activité donné, les expertises nécessaires à l'élaboration des normes françaises et des positions françaises sur les projets de norme européenne ou internationale. Elle peut également préparer des normes expérimentales et des fascicules de documentation.

Si vous souhaitez commenter ce texte, faire des propositions d'évolution ou participer à sa révision, adressez-vous à «[norminfo@afnor.org](mailto:norminfo@afnor.org)».

La composition de la commission de normalisation qui a élaboré le présent document est donnée ci-après. Lorsqu'un expert représente un organisme différent de son organisme d'appartenance, cette information apparaît sous la forme : organisme d'appartenance (organisme représenté).

---

## Symboles graphiques et pictogrammes

**AFNOR X08C**

### Membres de la commission de normalisation

Président : M HAUTREUX

Secrétariat : MME BROSSIER — AFNOR

M	ANDURAND	DG SECURITE CIVILE GESTION CRISES
CDT	BAGUET	DG SECURITE CIVILE GESTION CRISES
M	BOUDOU	IGNES
M	BOUSQUIE	LYCEE MAL LECLERC
M	BRIDOUX	SEP INDUSTRIE SA
M	CHARBONNIER	SEP INDUSTRIE SA
M	CHARRIER	RATP
M	CRAMAN	LEGRAND FRANCE
M	DELGADO	SINALUX & MASTERLUX SARL
MME	DESBOIS	SOCIETE BIC
M	DUCHATEAU	IGNES
M	FILHOL	SNCF / NORHA
M	FILLOUX	SYND ENTREPRISES DE GENIE ELECTRIQUE
MME	FORESTIER	DIRECTION GÉNÉRALE DU TRAVAIL
M	GAUDEMERT	LNE
MME	HARVIER	PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES
M	HAUTREUX	BRADY GROUPE
M	ISNARD	FIEEC
MME	LALLOUETTE	DG SECURITE CIVILE GESTION CRISES
M	LOUIS	SNCF
MME	MAITRE	BUREAU DE NORMALISATION DE L'AUTOMOBILE
M	MARTIN	NOVAP SAS
M	MEUNIER	LEGRAND FRANCE SA
M	MOUIZEL	SNCF
M	MUZUMDAR	MAIA INTERACTIVE
M	PELLISSIER	IGNES
M	PREVOT	STOCKSIGNES SARL
M	REYNAUD	SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURIT
MME	ROGNON	UNION TECHNIQUE DE L'ÉLECTRICITÉ
M	ROSSI	AGREPI
M	SALLE	INRS
MME	SANDEAU	DGCIS / SCD / SQUALPI
M	TOREAU-FONTENOY	FRANCE SECURITE PROTECT
M	TORRES	SIPLAN
MME	VELTEN	SOCIETE BIC
MME	VERRIER	UTC FIRE & SECURITY SERVICES

**Le Groupe de Travail X08HP est constitué des personnes suivantes :**

CDT	BAGUET	DG SECURITE CIVILE GESTION CRISES
M	BERGER	SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURITE
M	BOUSQUIE	LYCEE MAL LECLERC
M	CHARBONNIER	SEP INDUSTRIE SA
M	CRAMAN	LEGRAND FRANCE
M	DEGRANGE	SDIS 91 — JEAN PAUL DEGRANGE
M	GARCIN	ASA ARCHITECTES ET ASSOCIES
M	GAS	SNCF
M	GATEAU	FNSPF-FED NAT SAPEURS POMPIERS FRANCE
M	HAUTREUX	BRADY GROUPE / SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURITE
M	LOUIS	SNCF
M	MOUIZEL	SNCF
CAP	MULLER	ENSOSP– ECOLE NATIONALE OFFICIERS SAPEURS-POMPIERS
CAP	PRIOREAU	BRIGADE SAPEURS POMPIERS PARIS – BUREAU PREVENTION
CDT	REMY	FNSPF-FED NAT SAPEURS POMPIERS FRANCE
M	REYNAUD	ALPA / SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURITE
M	RODRIGUES	SINALUX & MASTERLUX SARL / SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURITE
M	ROSSI	AGREPI
M	TAUBREGEAS	FRANCE SECURITE PROTECT / SFPS — SYND FR PROFES SIGNALISATION SECURITE
M	TORRES	SIPLAN

## Sommaire

	Page
<b>1 Domaine d'application .....</b>	6
<b>2 Références normatives .....</b>	6
<b>3 Termes et définitions .....</b>	6
<b>4 Consignes et instructions de sécurité .....</b>	7
<b>4.1 Conditions préalables d'exécution .....</b>	7
<b>4.2 Contenu et présentation .....</b>	7
<b>4.2.1 Llisibilité .....</b>	7
<b>4.2.2 En-tête .....</b>	7
<b>4.2.3 Illustrations et textes .....</b>	8
<b>4.2.4 Association à un plan d'évacuation .....</b>	8
<b>4.2.5 Utilisation des couleurs .....</b>	8
<b>4.2.6 Autres informations .....</b>	8
<b>4.3 Matériaux .....</b>	8
<b>4.4 Installation et emplacement .....</b>	8
<b>4.5 Vérification et mise à jour .....</b>	9
<b>5 Plans d'évacuation .....</b>	9
<b>5.1 Conditions préalables d'exécution .....</b>	9
<b>5.2 Principes de conception des plans d'évacuation .....</b>	9
<b>5.2.1 Éléments à faire figurer .....</b>	9
<b>5.2.2 Dimensions et lisibilité .....</b>	10
<b>5.2.3 Contenu et présentation .....</b>	10
<b>5.2.4 Utilisation des couleurs .....</b>	12
<b>5.2.5 Matériaux .....</b>	13
<b>5.2.6 Installation et emplacement .....</b>	13
<b>5.2.7 Vérification et mise à jour .....</b>	13
<b>6 Plans d'intervention .....</b>	13
<b>6.1 Conditions préalables d'exécution .....</b>	14
<b>6.2 Principes de conception des plans d'intervention .....</b>	14
<b>6.2.1 Éléments à faire figurer .....</b>	14
<b>6.2.2 Dimensions et lisibilité .....</b>	14
<b>6.2.3 Contenu et présentation .....</b>	15
<b>6.2.4 Utilisation des couleurs .....</b>	16
<b>6.2.5 Matériaux .....</b>	17
<b>6.2.6 Installation et emplacement .....</b>	17
<b>6.2.7 Vérification et mise à jour .....</b>	17
<b>7 Principes de conception graphiques des documents et plans techniques de sécurité .....</b>	17
<b>7.1 Dessin des structures .....</b>	18
<b>7.2 Conception informatique .....</b>	18
<b>7.3 Autres spécifications .....</b>	18
<b>8 Symboles graphiques et pictogrammes à utiliser .....</b>	18
<b>8.1 Principes de conception .....</b>	18
<b>8.2 Principes de présentation .....</b>	18
<b>8.3 Symboles uniques destinés aux plans d'évacuation .....</b>	19
<b>8.4 Symboles uniques spécifiques aux plans d'intervention, aux plans des services de secours et aux plans et documents techniques de sécurité .....</b>	20
<b>8.5 Symboles composés .....</b>	28
<b>8.5.1 Formes géométriques de base .....</b>	29
<b>8.5.2 Symboles complémentaires (ne peuvent être utilisés seuls) .....</b>	29
<b>Annexe A (informative) Exemples de plans d'évacuation .....</b>	31

## 1 Domaine d'application

Le présent document établit les principes de conception pour :

- les consignes et instructions de sécurité ;
- les plans d'évacuation ;
- les plans d'intervention ;
- les documents et plans techniques de sécurité ;

qui contiennent des informations relatives à la sécurité incendie, au secours, à l'évacuation et au sauvetage des occupants d'un local ou d'un établissement. Seuls les consignes et instructions, les plans d'évacuation et d'intervention sont destinés à être affichés.

## 2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

NF ISO 3864-1, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 1 : Principes de conception pour les signaux de sécurité et les marquages de sécurité* (indice de classement : X 08-020-1)

NF ISO 3864-3, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Partie 3 : Principes de conception pour les symboles graphiques utilisés dans les signaux de sécurité* (indice de classement : X 08-020-3)

NF EN ISO 7010, *Symboles graphiques — Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Signaux de sécurité enregistrés* (indice de classement : X 08-003)

## 3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

### 3.1

#### **consigne de sécurité et instruction de sécurité**

documents généralement affichés indiquant aux personnes présentes les dispositions à prendre face à un problème de sécurité survenant (accident, incendie, ...)

**NOTE** Elles s'adressent principalement au personnel mais, en fonction de l'activité de l'établissement, des consignes et instructions de sécurité à destination du public peuvent être demandées. On distingue les consignes et instructions générales qui s'adressent à tous les occupants et les consignes et instructions particulières qui s'adressent à des intervenants précis ou concernent des actions identifiées.

### 3.2

#### **plan d'évacuation**

plan généralement affiché à l'intention des occupants d'un établissement sur lequel sont illustrés les éléments nécessaires à l'évacuation et sur lequel peuvent figurer les informations nécessaires au sauvetage, à la lutte contre un début d'incendie et au secours

### 3.3

#### **plan d'évacuation sectoriel**

plan d'évacuation comportant une représentation partielle du niveau concerné et un report de cette zone sur un petit plan de situation figurant à côté

### 3.4

#### **plan d'intervention**

plan généralement affiché et destiné à apporter les informations nécessaires pour faciliter l'intervention, en cas d'urgence, des services de secours internes (équipiers d'intervention, ...) et/ou externes (sapeurs-pompiers, ...)

Sa conception permet une lecture opérationnelle, dans l'urgence.

**3.5**

**plan de situation/plan d'orientation**

représentation graphique simplifiée utilisée pour relier le plan d'évacuation sectoriel à l'ensemble du local, de l'établissement ou du site

**3.6**

**itinéraire d'évacuation**

itinéraire désigné indiquant le cheminement à suivre pour évacuer les lieux concernés ou pour atteindre une zone sécurisée

**3.7**

**concepteur**

entité en charge du respect des conditions préalables d'exécution et des prescriptions de réalisation

**3.8**

**plan technique de sécurité**

plan à usage professionnel (services de secours, installateurs, mainteneurs, utilisateurs, ...) destiné à transmettre une information ou une instruction technique sur les équipements de sécurité

**NOTE** Ces plans ne sont généralement pas affichés car ils s'adressent à des lecteurs initiés. Ce sont par exemple les plans d'implantation des équipements, les plans du dossier de conformité d'un ERP, les plans d'établissements répertoriés ou de prévision opérationnelle, les plans de cantons de désenfumage, plans SSI, ...

**3.9**

**porte de recouplement**

élément permettant d'informer d'une résistance au feu de part et d'autre de deux zones contigües

## **4 Consignes et instructions de sécurité**

### **4.1 Conditions préalables d'exécution**

Les consignes et instructions de sécurité doivent être le reflet de l'étude des actions nécessaires à réaliser en cas de situation d'urgence ou d'incendie.

Elles doivent être conçues en accord avec l'exploitant conformément à la stratégie sécurité du local ou de l'établissement concerné.

Elles doivent aborder les besoins spécifiques des occupants (consignes et instructions générales) ou d'une partie de ceux-ci (consignes et instructions particulières).

### **4.2 Contenu et présentation**

#### **4.2.1 Lisibilité**

Les informations figurant sur les consignes et instructions de sécurité doivent être lisibles depuis la distance d'observation prévue.

Il convient de choisir les polices de caractères pour optimiser la lisibilité à la distance d'observation prévue.

#### **4.2.2 En-tête**

Les consignes et instructions de sécurité doivent comporter un en-tête dans la ou les langues usuelles de l'établissement. Pour l'en-tête, des majuscules et minuscules peuvent être utilisées.

La hauteur minimale conseillée de l'en-tête est d'au moins 7 % de la plus petite dimension du document et la hauteur des caractères doit correspondre à au moins 60 % de celle de l'en-tête.

#### 4.2.3 Illustrations et textes

Les illustrations apportées (pictogrammes, dessins, ...) doivent viser exclusivement à rendre la compréhension plus aisée et/ou plus rapide en situation d'urgence.

Si des signaux de sécurité figurent, ils doivent être reproduits conformément aux normes NF EN ISO 7010 et NF ISO 3864-1.

Les consignes et instructions de sécurité doivent être rédigées dans la langue nationale complétée le cas échéant par les langues usuelles de l'établissement.

#### 4.2.4 Association à un plan d'évacuation

Les plans d'évacuation peuvent être associés aux consignes et instructions de sécurité sur le même document ou affichés à proximité de celles-ci. Dans ce cas, seules les prescriptions d'en-tête du 4.2.2 s'appliquent.

#### 4.2.5 Utilisation des couleurs

Les consignes et instructions de sécurité doivent utiliser des couleurs et respecter les prescriptions de la norme NF ISO 3864-1 en ce qui concerne la corrélation entre couleur principale et couleur de contraste associée.

Pour les parties de consignes traitant :

- de sécurité incendie, il est souhaitable d'utiliser un en-tête à dominante rouge ;
- d'évacuation, il est souhaitable d'utiliser un en-tête à dominante verte ;
- d'avertissement de danger, il est souhaitable d'utiliser un en-tête à dominante jaune ;
- d'obligation, il est souhaitable d'utiliser un en-tête à dominante bleu.

#### 4.2.6 Autres informations

Les informations concernant le concepteur doivent figurer sur les documents, la date de conception peut éventuellement y être ajoutée.

### 4.3 Matériaux

Les consignes et instructions de sécurité doivent être réalisées pour résister aux conditions environnantes sur le site d'utilisation pour la durée de service prévue (par exemple résistance aux UV et résistance à l'humidité).

Si nécessaire, des caractéristiques de durabilité doivent être mesurées par les méthodes décrites dans l'ISO 17398 « *Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Classification, performance et durabilité des signaux de sécurité* ».

### 4.4 Installation et emplacement

Les consignes et instructions de sécurité doivent être situées de manière à être visibles, lisibles et accessibles à l'observateur dans l'environnement d'utilisation.

Elles sont destinées à être situées pour les consignes et instructions de sécurité générales :

- aux points stratégiques, notamment :
    - à chaque étage aux points d'accès principaux ;
    - à proximité des ascenseurs et des escaliers ;
    - aux principales jonctions et intersections ;
  - à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les procédures comme par exemple entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons, cafétérias, bureaux, lieux de réunion, salles d'attente, cuisine, chambres d'hôtel, ...
- et, pour les consignes et instructions de sécurité particulières, aux emplacements concernés.

Pour obtenir une visibilité et une lisibilité suffisantes, il est conseillé de les installer dans des emplacements où la puissance de l'éclairage vertical fournie par l'éclairage normal est au moins égale à 50 lx.

Lorsqu'il est prévu un éclairage de sécurité, il est conseillé de positionner les consignes et instructions de sécurité à proximité.

Lorsqu'aucun éclairage de sécurité n'est prévu ou lorsqu'il est prévu un système de guidage de sécurité photoluminescent conformément à la NF X 08-050-2<sup>1)</sup>, des consignes et instructions de sécurité constituées de matériaux photoluminescents peuvent être utilisées. Dans tous les cas, le matériau photoluminescent doit avoir une classification supérieure ou égale à la classe C de la NF X 08-050-1<sup>2)</sup>.

#### 4.5 Vérification et mise à jour

Les consignes et instructions de sécurité doivent être vérifiées par l'exploitant ou son représentant à intervalles réguliers et au moins une fois par an afin de s'assurer qu'elles sont lisibles, visibles, compréhensibles et à jour.

Toute modification apportée aux procédures de sécurité ou d'urgence doit engendrer une vérification des consignes et instructions de sécurité et, si nécessaire, leur mise à jour.

Ces opérations peuvent, sous la responsabilité de l'exploitant, être confiées à une entité disposant d'une compétence suffisante.

### 5 Plans d'évacuation

Les plans d'évacuation ont pour but d'aider les personnes à emprunter un itinéraire d'évacuation planifié (déguisements, sorties, espaces d'attente sécurisés ...), à indiquer l'emplacement des moyens d'alarme disponibles et, éventuellement, les équipements de première intervention.

#### 5.1 Conditions préalables d'exécution

Avant d'appliquer les principes de conception, il doit être recensé un certain nombre d'éléments à faire figurer sur les plans d'évacuation. Ces éléments, confirmés par une visite du site, sont le reflet de l'étude des informations suivantes :

- le (les) plan(s) actualisé(s) du site, du bâtiment, de l'établissement, du local ;
- l'identification des itinéraires d'évacuation ;
- l'emplacement des éléments devant figurer sur le plan ;
- les actions nécessaires à prendre en cas de situation d'urgence ou d'incendie ;
- l'emplacement des zones de refuge et des points de rassemblement.

#### 5.2 Principes de conception des plans d'évacuation

##### 5.2.1 Éléments à faire figurer

Les plans d'évacuation d'un niveau doivent obligatoirement comporter :

- les cheminements principaux du niveau concerné et les cloisonnements fixes les délimitant ;
- les itinéraires d'évacuation ;
- s'ils existent, les moyens de déclenchement d'alarme, les portes de recouplement et les espaces d'attente sécurisés ;
- l'emplacement de l'observateur ;

---

1) NF X 08-050-2, *Systèmes de sécurité photoluminescents — Partie 2 : Définition des produits et équipements de sécurité photoluminescents*.

2) NF X 08-050-1, *Systèmes de sécurité photoluminescents — Partie 1 : Règles générales*.

et éventuellement, en accord avec l'exploitant de l'établissement :

- l'emplacement des moyens de premier secours ;
- les éléments normalement prévus pour le plan d'intervention mais reportés sur le plan d'évacuation pour des raisons propres au fonctionnement de l'établissement ;
- l'emplacement d'éléments pouvant servir de repère visuel (ascenseurs, aménagements, ...).

### 5.2.2 Dimensions et lisibilité

- Les plans doivent être conçus pour permettre une lecture et une compréhension rapide (vue 2D, vue en perspective, vue en 3D, ...). À ce titre, les dégagements (circulation, escaliers, espace à l'air libre, etc.) doivent être mis en valeur par rapport au reste des locaux ;
- les plans affichés doivent être réalisés dans les proportions de l'échelle 1:250 (ou supérieure comme par exemple 1:100). Compte tenu des modifications graphiques nécessaires pour optimiser la lisibilité du plan, le respect exact de l'échelle n'est pas exigé mais les proportions doivent impérativement être respectées ;

Si la base 1/250 nécessite un format supérieur au A2, il sera accepté, à partir du format A2, d'aller jusqu'à l'échelle 1/350.

La sectorisation des plans permet souvent le respect de la base 1/250 dans des formats inférieurs au A2. La sectorisation doit toujours représenter la globalité d'un secteur ou d'un compartiment, avec un minimum de deux issues d'évacuation opposées.

Les plans affichés dans les pièces individuelles (salle de réunion, chambre d'hôtel, ...) pourront être réalisés à une échelle libre mais permettant une bonne lisibilité.

- les éléments détaillés tels que les escaliers ou les couloirs peuvent être agrandis pour les besoins de lisibilité ou pour faciliter l'insertion des signaux de sécurité sur le plan d'évacuation ;

Il convient d'utiliser la même échelle pour une série de plans d'évacuation concernant le même local.

Pour certaines zones spécifiques du local ou de l'établissement, par exemple les parkings ou les espaces techniques, d'autres échelles peuvent être utilisées afin de reconnaître l'étendue de l'espace vide.

- toute série de plans doit être réalisée et illustrée de manière homogène ;
- les dimensions minimales d'un plan d'évacuation avec ou sans consignes doivent être de 297 mm × 420 mm (A3) sauf pour les plans d'évacuation à afficher dans des pièces individuelles dans lesquelles les dimensions du plan peuvent être réduites à 210 mm × 297 mm (A4). Une tolérance de ± 5 % est acceptée pour les dimensions.

### 5.2.3 Contenu et présentation

#### 5.2.3.1 *Lisibilité*

Les informations figurant sur les plans d'évacuation doivent être lisibles depuis la distance d'observation prévue.

Les signaux de sécurité figurant sur le plan doivent être conformes aux critères définis à l'article 8 du présent document.

Il convient de choisir les polices de caractères « Lettre baton sans serif » pour optimiser la lisibilité à la distance d'observation prévue et en aucun cas la hauteur nominale de la police ne doit être inférieure à 4 mm (taille de la majuscule).

#### 5.2.3.2 *En-tête*

Chaque plan d'évacuation doit comporter un en-tête composé des mots «Plan d'évacuation» dans la ou les langues usuelles de l'établissement.

Pour l'en-tête, des majuscules et minuscules peuvent être utilisées.

La hauteur minimale de l'en-tête doit être d'au moins 7 % de la plus petite dimension du plan d'évacuation et la hauteur des caractères doit correspondre à au moins 60 % de celle de l'en-tête. Des exemples figurent dans le tableau suivant :

**Tableau 1 — Exemples de hauteur minimale de l'en-tête et des caractères**

Dimensions du plan d'évacuation mm × mm	Hauteur du plan d'évacuation mm	Hauteur de l'en-tête mm	Hauteur de la lettre capitale mm
297 × 420 (A3)	297	21	13
420 × 594 (A2)	420	30	18
594 × 841 (A1)	594	42	26
841 × 1 189 (A0)	841	59	36

#### **5.2.3.3 Représentation des structures**

Les représentations des murs porteurs, des cloisons intermédiaires et des escaliers doivent être réalisées avec une distinction visuelle suffisante pour permettre une compréhension rapide (murs porteurs toujours plus épais que les cloisons toujours plus épaisses que les marches d'escaliers).

Dans tous les cas les murs sont représentés par un trait plein (la représentation par deux traits parallèles séparés par du blanc n'est pas acceptée).

#### **5.2.3.4 Représentation des éléments**

Les éléments retenus et reportés sur le plan doivent être représentés par des signaux de sécurité qui sont identiques à ceux présents à leur emplacement dédié dans le local ou l'établissement et ces signaux doivent être conformes à la NF ISO 3864-1.

Les symboles graphiques et pictogrammes à utiliser sont ceux figurant à l'article 6 du présent document.

Les plans d'évacuation doivent indiquer les emplacements des points de rassemblement, soit en les intégrant au plan, soit en les positionnant sur un plan de situation figurant à côté.

Les plans d'évacuation doivent comporter une légende qui indique la signification des signaux de sécurité, des symboles graphiques et du codage de couleurs utilisés. Cette légende ne doit reprendre que les éléments figurant sur le plan.

Le positionnement des pictogrammes sur le plan ne doit pas altérer sa lecture et sa compréhension notamment dans les circulations.

S'il n'est pas possible d'indiquer l'emplacement réel en raison de la taille ou du nombre des pictogrammes, ceux-ci peuvent être indiqués séparément dans l'espace libre disponible le plus proche avec un filet pointant le bon emplacement.

#### **5.2.3.5 Orientation par rapport à l'observateur**

Le plan d'évacuation, tel qu'il est affiché, doit être orienté par rapport à l'observateur de telle sorte que les endroits situés à gauche sur le plan soient sur la gauche de l'observateur qui regarde le plan et les endroits situés à droite sur le plan soient sur sa droite.

Le plan d'évacuation, tel qu'il est affiché, doit comporter un repère intégré « Vous êtes ici » pour indiquer son emplacement et permettre ainsi à l'observateur de se situer par rapport au bâtiment. Lorsqu'un plan de situation est nécessaire, il doit aussi être orienté par rapport à l'observateur.

#### **5.2.3.6 Plan de situation**

Lorsqu'un plan de situation est nécessaire, il doit comporter l'emplacement du (ou des) point(s) de rassemblement, la mise en évidence de la partie couverte par le plan d'évacuation sectoriel et une représentation simplifiée des environs (par exemple routes, parkings, autres bâtiments).

### **5.2.3.7 Consignes et instructions de sécurité**

Les plans d'évacuation peuvent être associés aux consignes et instructions de sécurité. Elles peuvent figurer sur le plan d'évacuation ou être affichées à proximité de celui-ci. Dans ce cas seules les prescriptions d'en-tête du 5.2.3.2 s'appliquent.

### **5.2.3.8 Autres informations**

Les informations suivantes doivent faire partie du plan :

- a) le concepteur du plan ;
- b) le nom du local ou de l'établissement ;
- c) la désignation de l'étage ;
- d) la date de conception du plan ;
- e) le numéro du plan.

## **5.2.4 Utilisation des couleurs**

Les plans d'évacuation doivent utiliser des couleurs telles que définies dans la NF ISO 3864-1.

### **5.2.4.1 Fond de plan**

Le fond d'un plan d'évacuation doit de préférence avoir la couleur de sécurité blanche ou blanche photoluminescente telle que définie dans la NF ISO 3864-1.

Si une autre couleur de fond est retenue, il faudra impérativement s'assurer que la lisibilité du plan est conservée.

### **5.2.4.2 Itinéraires d'évacuation**

Les flèches directionnelles doivent être type D conformément à la NF ISO 3864-3. Elles peuvent être utilisées en blanc sur fond vert ou en vert, conformément à la NF ISO 3864-1.

Les itinéraires d'évacuation peuvent être signalés en vert par l'utilisation de demi-teintes pour assurer un contraste suffisant avec les flèches.

Dans le cas de matériaux photoluminescents, le hachurage de l'itinéraire d'évacuation peut être utilisé à la place des demi-teintes pour rendre visible dans l'obscurité les flèches directionnelles de l'itinéraire d'évacuation.

Quelle que soit la solution graphique retenue, on s'assurera que la matérialisation des symboles reste dominante.

### **5.2.4.3 Signaux de sécurité**

Les signaux de sécurité doivent être reproduits dans des couleurs de sécurité conformément à la NF ISO 3864-1.

### **5.2.4.4 Emplacement de l'observateur**

L'emplacement de l'observateur doit être de couleur de sécurité bleue conformément à la NF ISO 3864-1.

### **5.2.4.5 Contour des éléments structuraux**

La couleur des éléments structuraux du local ou de l'établissement doit être noire.

### **5.2.4.6 En-tête**

L'en-tête doit être de préférence en couleur de sécurité verte.

Si l'en-tête est un bandeau avec un texte, le texte doit être dans la couleur de contraste de la couleur du bandeau conformément à la NF ISO 3864-1.

#### 5.2.4.7 **Texte**

La couleur normale du texte doit être noire. D'autres couleurs peuvent être utilisées à des fins d'accentuation.

#### 5.2.5 **Matériaux**

Les plans d'évacuation doivent être réalisés pour résister suffisamment aux conditions environnantes sur le site d'utilisation pour la durée de service prévue (par exemple résistance aux UV et résistance à l'humidité).

Si nécessaire, des caractéristiques de durabilité doivent être mesurées par les méthodes décrites dans l'ISO 17398 « *Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Classification, performance et durabilité des signaux de sécurité* ».

#### 5.2.6 **Installation et emplacement**

Les plans d'évacuation doivent être situés de manière à être visibles, lisibles et accessibles à l'observateur dans leur environnement d'utilisation. Il est conseillé de les installer à une hauteur de 1,50 m (axe du plan).

Ils sont destinés à être situés :

— aux points stratégiques de l'itinéraire d'évacuation, notamment :

- à chaque étage aux points d'accès principaux ;
- à proximité des ascenseurs et des escaliers ;
- aux principales jonctions et intersections.

— à des emplacements où les occupants peuvent se familiariser avec les moyens d'évacuation, par exemple : entrée principale, accès du personnel, distribution de boissons, cafétérias, bureaux, lieux de réunion, salles d'attente, cuisine, chambres d'hôtel, ...

Pour obtenir une visibilité et une lisibilité suffisantes, il est conseillé de les installer dans des emplacements où la puissance de l'éclairage vertical fournie par l'éclairage normal est au moins égale à 50 lx.

Lorsqu'il est prévu un éclairage de sécurité, il est conseillé de positionner les plans à proximité.

Lorsqu'aucun éclairage de sécurité n'est prévu ou lorsqu'il est prévu un système de guidage de sécurité photoluminescent conformément à la NF X 08-050-2, des plans d'évacuation constitués de matériaux photoluminescents peuvent être utilisés. Dans tous les cas, le matériau photoluminescent doit avoir une classification supérieure ou égale à la classe C de la NF X 08-050-1. De même, tout autre dispositif permettant d'améliorer la lisibilité des plans d'évacuation peut être mis en œuvre.

#### 5.2.7 **Vérification et mise à jour**

Les plans d'évacuation doivent être vérifiés à intervalles réguliers et au moins une fois par an afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, visibles, compréhensibles et à jour. Toute modification apportée au local ou à l'établissement ou aux procédures de sécurité ou d'urgence doit engendrer une vérification des plans d'évacuation et, le cas échéant, leur mise à jour.

Ces opérations peuvent, sous la responsabilité de l'exploitant, être confiées à une entité disposant d'une compétence suffisante.

### 6 **Plans d'intervention**

Les plans d'intervention ont pour but d'apporter les informations nécessaires pour faciliter dans l'urgence l'intervention des services de secours internes et/ou externes (équipiers d'intervention, sapeurs-pompiers, ...).

Leur conception doit permettre une lecture opérationnelle, dans l'urgence.

## 6.1 Conditions préalables d'exécution

Le concepteur doit effectuer, en préalable à l'exécution du (ou des) plan(s), une visite des locaux concernés pour relever :

- les modifications intervenues, le cas échéant, par rapport au plan initial ;
- l'état des lieux ;
- l'emplacement des éléments devant figurer par la suite sur le plan.

## 6.2 Principes de conception des plans d'intervention

### 6.2.1 Éléments à faire figurer

Les éléments devant figurer sur ces plans sont fonction du degré de précision requis, de la nature des locaux, etc. Ils doivent être fixés par accord entre les parties après avoir analysé, dans un concept global de sécurité incluant notamment la malveillance, les conséquences de l'affichage de certains éléments.

Les plans d'intervention doivent représenter l'intégralité des niveaux du bâtiment concerné. Dans le cas de niveaux identiques, la représentation d'un étage courant à la place des niveaux similaires est acceptée.

Quand la particularité du bâtiment le justifie, un plan d'intervention de niveau peut être réalisé. Dans ce cas, il ne représente que le niveau concerné.

Les éléments devant figurer sur les plans sont, s'ils existent :

- cloisonnements principaux et dégagements avec indication des différentes ouvertures (baies accessibles, fenêtres, portes, ...) ;
- emplacement des locaux techniques et des zones ou locaux à risques particuliers ;
- emplacement des dispositifs et commandes de sécurité ;
- emplacement des organes de coupure, des fluides et des sources d'énergies ;
- emplacement des moyens d'extinction fixes et d'alarme ;
- emplacement des zones de mise en sécurité, (zones de transfert horizontal, espaces d'attente sécurisés...) avec leurs portes de recouplement et si possible la mise en valeur du mur de recouplement de façade à façade ;
- cheminement des canalisations et conduits dangereux dont le risque pour les intervenants ne peut être supprimé par la mise en œuvre des organes de coupures précités (câbles d'installations photovoltaïques, canalisations de gaz, ...) ;

et tout autre équipement ou information nécessaire à l'intervention des services de secours.

### 6.2.2 Dimensions et lisibilité

— Les plans doivent être conçus pour permettre une lecture et une compréhension rapide, dans l'urgence et en situation dégradée (vue 2D, vue en perspective vue en 3D, ...). À ce titre, les dégagements doivent être mis en valeur par rapport au reste des locaux ;

Les plans affichés doivent être réalisés dans les proportions de l'échelle 1:250 (ou supérieure comme par exemple 1:100). Compte tenu des modifications graphiques nécessaires pour optimiser la lisibilité du plan, le respect exact de l'échelle n'est pas exigé mais les proportions doivent impérativement être respectées.

Si la base 1:250 nécessite un format supérieur au A2, il sera accepté, à partir du format A2, d'aller jusqu'à l'échelle 1:350.

— les éléments détaillés tels que les escaliers ou les couloirs peuvent être annotés, illustrés ou agrandis pour les besoins de visibilité ou pour faciliter l'insertion des signaux de sécurité ;

Il convient d'utiliser la même échelle pour une série de plans concernant le même bâtiment.

Pour certaines zones spécifiques du local ou de l'établissement, par exemple les parkings ou les espaces techniques, d'autres échelles peuvent être utilisées afin de reconnaître l'étendue de l'espace vide.

— toute série de plans doit être réalisée et illustrée de manière homogène ;

- les dimensions minimales d'un plan d'intervention doivent être de 297 mm × 420 mm (A3). Une tolérance de ± 5 % est acceptée pour les dimensions ;
- dans le cas des plans d'intervention généraux (représentant tous les niveaux), pour assurer la confidentialité ou pour éviter la mise en place de documents de taille trop importante, le remplacement par un dossier d'intervention relié où chaque page représente un niveau (à échelle minimum 1:400) est accepté ;
- la disposition ou l'ordre d'affichage des niveaux doit correspondre à un ordre cohérent de lecture.

### **6.2.3 Contenu et présentation**

#### **6.2.3.1 *Lisibilité***

Les informations figurant sur les plans d'intervention doivent être lisibles depuis la distance d'observation prévue.

Les signaux de sécurité figurant sur le plan doivent être conformes aux critères définis à l'article 8 du présent document.

Il convient de choisir les polices de caractères « Lettre baton sans serif » pour optimiser la lisibilité à la distance d'observation prévue, et en aucun cas la taille de la police ne doit être inférieure à 4 mm (taille de la majuscule).

Pour les plans d'intervention de niveau, le numéro du niveau concerné doit figurer en taille suffisante pour en assurer la lecture à plusieurs mètres.

#### **6.2.3.2 *En-tête***

Chaque plan d'intervention doit comporter un en-tête composé des mots «Plan d'intervention».

Pour l'en-tête, des majuscules et minuscules peuvent être utilisées.

La hauteur minimale de l'en-tête doit être d'au moins 7 % de la plus petite dimension du plan d'intervention et la hauteur des caractères doit correspondre à au moins 60 % de celle de l'en-tête.

#### **6.2.3.3 *Représentation des structures***

Les représentations des murs porteurs, des cloisons intermédiaires et des escaliers doivent être réalisées avec une distinction visuelle suffisante pour permettre une compréhension rapide (murs porteurs toujours plus épais que les cloisons toujours plus épaisses que les marches d'escaliers).

Dans tous les cas les murs sont représentés par un trait plein (la représentation par deux traits parallèles séparés par du blanc n'est pas acceptée).

#### **6.2.3.4 *Représentation des éléments***

Les éléments retenus et reportés sur le plan doivent être représentés par des signaux de sécurité conformes à la NF EN ISO 7010 si les signaux d'identification de ces éléments existent dans cette norme, sinon par des pictogrammes répondant aux prescriptions définies à l'article 8.

Les plans d'intervention peuvent comporter un plan de situation figurant à côté.

Les plans d'intervention doivent comporter une légende qui indique la signification des signaux de sécurité, des symboles graphiques et du codage de couleurs utilisés. Cette légende ne doit reprendre que les éléments figurant sur le plan.

Le positionnement des pictogrammes sur le plan ne doit pas altérer sa lecture et sa compréhension notamment dans les circulations.

S'il n'est pas possible d'indiquer l'emplacement réel en raison de la taille ou du nombre des pictogrammes, ceux-ci peuvent être indiqués séparément dans l'espace libre disponible le plus proche avec un filet pointant le bon emplacement.

#### **6.2.3.5 *Situation de l'observateur***

Le plan d'intervention, tel qu'il est affiché, doit comporter un repère intégré «Vous êtes ici» pour indiquer son emplacement et permettre ainsi à l'observateur de se situer par rapport au bâtiment.

#### **6.2.3.6 Plan de situation**

Lorsqu'un plan de situation est nécessaire, il doit comporter l'emplacement du (ou des) point(s) de rassemblement, la représentation simplifiée des environs (par exemple routes, parkings, autres bâtiments) et l'emplacement des éléments de sécurité déportés (poteaux d'incendie, coupures, barrages, ...).

#### **6.2.3.7 Consignes et instructions de sécurité**

Les plans d'intervention ne doivent pas comporter de consignes et instructions de sécurité générales. Ils ne peuvent comporter que des consignes et instructions de sécurité particulières, destinées à informer les intervenants sur des spécificités de l'établissement (procédures de mise en sécurité, présence de sources photovoltaïques, ...).

#### **6.2.3.8 Autres informations**

Les informations suivantes doivent faire partie du plan :

- a) le concepteur du plan ;
- b) le nom de l'établissement ;
- c) la date de conception du plan ;
- d) le numéro du plan ;
- e) la désignation de l'étage pour les plans d'intervention de niveau.

### **6.2.4 Utilisation des couleurs**

Les plans d'intervention doivent utiliser des couleurs telles que définies dans la NF ISO 3864-1.

#### **6.2.4.1 Fond de plan**

Le fond d'un plan d'intervention doit de préférence avoir la couleur de sécurité blanche ou blanche photoluminescente telle que définie dans la NF ISO 3864-1.

Si une autre couleur de fond est retenue, il faudra impérativement s'assurer que la lisibilité du plan est conservée.

#### **6.2.4.2 Signaux de sécurité**

Les signaux de sécurité doivent être reproduits dans des couleurs de sécurité conformément à la NF ISO 3864-1.

#### **6.2.4.3 Emplacement de l'observateur**

L'emplacement de l'observateur doit être de couleur de sécurité bleue conformément à la NF ISO 3864-1.

#### **6.2.4.4 Contour des éléments structuraux**

La couleur des éléments structuraux du local ou de l'établissement doit être noire.

#### **6.2.4.5 En-tête**

L'en-tête doit être de préférence en couleur de sécurité rouge.

Si l'en-tête est un bandeau avec un texte, le texte doit être dans la couleur de contraste de la couleur du bandeau conformément à la NF ISO 3864-1.

#### **6.2.4.6 Texte**

La couleur normale du texte doit être noire. D'autres couleurs peuvent être utilisées à des fins d'accentuation.

### 6.2.5 Matériaux

Les plans d'intervention doivent être réalisés pour résister suffisamment aux conditions environnantes sur le site d'utilisation pour la durée de service prévue (par exemple résistance aux UV et résistance à l'humidité).

Si nécessaire, des caractéristiques de durabilité doivent être mesurées par les méthodes décrites dans l'ISO 17398 « *Couleurs de sécurité et signaux de sécurité — Classification, performance et durabilité des signaux de sécurité* ».

### 6.2.6 Installation et emplacement

Les plans d'intervention doivent être situés de manière à être visibles, lisibles et accessibles à l'observateur dans leur environnement d'utilisation.

Ils sont destinés à être situés :

- à proximité immédiate de chaque entrée du bâtiment de l'établissement et représenter au minimum le sous-sol, le rez-de-chaussée, chaque étage ou l'étage courant du bâtiment ;
- si la configuration d'un niveau le nécessite, aux endroits concernés. Ce plan représente le niveau et doit comporter son numéro d'étage en taille suffisante pour en assurer la lecture à plusieurs mètres.

Si un dossier d'intervention est installé en remplacement d'un plan d'intervention, il devra être sous coffret identifié « Plan général d'intervention » positionné à l'endroit prévu. Si une permanence (gardien, service de sécurité, ...) est assurée 24h/24 le dossier peut y être déposé.

Pour obtenir une visibilité et une lisibilité suffisantes, il est conseillé d'installer les plans dans des emplacements où la puissance de l'éclairage vertical fournie par l'éclairage normal est au moins égale à 50 lx.

Lorsqu'il est prévu un éclairage de sécurité, il est conseillé de positionner les plans à proximité.

Lorsqu'aucun éclairage de sécurité n'est prévu ou lorsqu'il est prévu un système de guidage de sécurité photoluminescent conformément à la NF X 08-050-2, des plans d'intervention constitués de matériaux photoluminescents peuvent être utilisés. Dans tous les cas, le matériau photoluminescent doit avoir une classification supérieure ou égale à la classe C de la NF X 08-050-1.

De même, tout autre dispositif permettant d'améliorer la lisibilité des plans d'évacuation peut être mis en œuvre.

### 6.2.7 Vérification et mise à jour

Les plans d'intervention doivent être vérifiés à intervalles réguliers et au moins une fois par an afin de s'assurer qu'ils sont lisibles, visibles, compréhensibles et à jour.

Toute modification apportée au bâtiment ou à l'établissement ou aux procédures de sécurité ou d'urgence doit engendrer une vérification des plans d'évacuation et, le cas échéant, leur mise à jour.

Ces opérations peuvent, sous la responsabilité de l'exploitant, être confiées à une entité disposant d'une compétence suffisante.

## 7 Principes de conception graphiques des documents et plans techniques de sécurité

Le présent article établit les symboles et signaux à faire figurer sur les plans utilisés pour indiquer l'emplacement ou répertorier les équipements de protection, de lutte contre l'incendie, les moyens d'évacuation, de mise en sécurité et les informations liées à la sécurité :

- dans le domaine de l'information des occupants (plan d'évacuation, plan de chambres, plan de confinement, ...) ;
  - dans le domaine de l'information des secours (plan d'intervention, plan ER, POI, PPI, ...) ;
- ou dans d'autres domaines associés.

Ces plans sont destinés à l'exploitation, la conception, la construction, la rénovation, les contrôles de conformité de sécurité incendie et l'intervention.

## 7.1 Dessin des structures

Pour les plans destinés aux études, aucune spécification particulière n'est demandée.

Pour les plans destinés à une utilisation opérationnelle, il faut tendre vers une représentation des structures identique à celle demandée pour les plans d'intervention (voir 6.2.3.3).

## 7.2 Conception informatique

Lors d'une réalisation sur système informatique de ces plans, il est préconisé de procéder par affectation de « calques/couches ».

Un calque/couche sera dédié à la seule structure du bâtiment, puis des calques/couches seront affectés par équipement ou groupe d'équipements.

## 7.3 Autres spécifications

Pour les plans destinés à une utilisation opérationnelle des services de secours, il est recommandé d'indiquer :

- une indication d'échelle ;
- le nord géographique ;
- les coordonnées GPS de l'établissement.

# 8 Symboles graphiques et pictogrammes à utiliser

## 8.1 Principes de conception

Lorsqu'un symbole est déjà normalisé, celui-ci est inclus dans le présent document en tant que symbole unique.

Les tableaux des paragraphes 8.3 et 8.4 reprennent les symboles utilisés usuellement en tant que symboles uniques.

Le paragraphe 8.5 indique les formes géométriques de base ainsi que les symboles complémentaires nécessaires pour la conception d'un symbole ne figurant pas dans les symboles uniques.

## 8.2 Principes de présentation

Sur un plan donné, tous les symboles utilisés doivent être à la même échelle relative, cette dernière étant fonction de l'échelle du plan (voir 5.2.3.1 et 6.2.3.1).

Pour les plans d'évacuation, la dimension minimale des symboles doit être de 7 mm dans leur plus grand côté.

Pour certains symboles, le présent document peut demander une taille de représentation augmentée par rapport aux autres symboles du même plan.

Les symboles peuvent être complétés par une indication :

- quand la norme le précise (par exemple pour indiquer la nature d'un stockage, sa quantité) ;
- quand, en l'absence de symbole unique, un symbole complémentaire associé à une forme de base ne permet pas de réaliser le symbole recherché. Dans ce cas, un texte sera associé à la forme de base pour répondre au besoin ;
- pour remplacer un groupement de plusieurs symboles similaires (exemple : « 3 x » ou « x 3 » associé au symbole pour indiquer qu'il y a trois équipements identiques à l'emplacement considéré).

La signification de tous les symboles utilisés doit être mentionnée en légende, de façon claire et directement compréhensible par le lecteur.

Seuls les symboles figurant sur le plan doivent être repris dans la légende.

### 8.3 Symboles uniques destinés aux plans d'évacuation

Élément à représenter	Symbol devant être utilisé	Règles d'usage
Itinéraire d'évacuation		
Issue d'évacuation d'un niveau		
Point de rassemblement		
Fonction espace d'attente sécurisé		Le symbole représente aussi bien un espace d'attente sécurisé spécifique qu'une solution équivalente ou adaptée
Défibrillateur		
Infirmerie Local de soins Armoire à pharmacie		Préciser en légende l'équipement ou service concerné
Déclencheur d'alarme incendie		
Système d'appel des secours (ligne directe avec les sapeurs-pompiers, avertisseur intérieur relié à un central de sécurité)		Préciser en légende le service relié au système d'appel (PC sécurité, secours extérieurs, ...)
Extincteur portatif		
Extincteur sur roues		

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Règles d'usage
Robinet d'incendie armé (RIA)		
Porte coupe-feu		Ne sont représentées que les portes de recouvrement et les murs de recouvrement qui doivent être rouges ou surlignés en rouge
Service de sécurité incendie Poste central de sécurité incendie Point fixe de sécurité incendie		Préciser en légende le service concerné Le symbole peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles
Ascenseur : ASC		Ces symboles ne sont jamais mis en couleur sauf pour les ascenseurs prioritaires
Monte-chARGE : MC		Ces symboles ne sont jamais mis en couleur
Élévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)		Ces symboles ne sont jamais mis en couleur

#### 8.4 Symboles uniques spécifiques aux plans d'intervention, aux plans des services de secours et aux plans et documents techniques de sécurité

Signification des abréviations de la colonne «Document concerné» :

PI = Plan d'intervention

SP = Plans et documents des services de secours

DT = plans et documents techniques de sécurité

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Itinéraire d'évacuation		X	X	X	Le sens de la flèche précise la direction du cheminement à suivre
Issue d'évacuation d'un niveau		X	X	X	

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Point de rassemblement		X	X	X	
Espace d'attente sécurisé (EAS)		X	X	X	Le symbole représente aussi bien un EAS spécifique qu'une solution équivalente ou adaptée
Défibrillateur		X	X	X	
Infirmerie		X	X	X	Préciser en légende l'équipement ou service concerné
Local de soins					
Armoire à pharmacie					
Déclencheur d'alarme incendie		X	X	X	
Système d'appel des secours (ligne directe avec les sapeurs-pompiers, avertisseur intérieur relié à un central de sécurité)		X	X	X	Préciser en légende le service relié au système d'appel (PC sécurité, secours extérieurs, ...)
Extincteur portatif				X	
Extincteur portatif avec indication de la nature de l'agent extincteur et/ou de la capacité				X	Le texte figurant sous le symbole peut être codifié si sa signification est reportée en légende (exemple de texte: PP9, EP6, ABC 6kg, ...).
Extincteur sur roues		X	X	X	
Extincteur sur roue avec indication de la nature de l'agent extincteur et/ou de la capacité		X	X	X	Le texte figurant sous le symbole peut être codifié si sa signification est reportée en légende (exemple de texte: PP9, EP6, ...).
Robinet d'incendie armé (RIA)		X	X	X	
Porte		X	X	X	Exemples de représentation de sens d'ouverture

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Arrêt d'urgence (Équipement)		X	X	X	Préciser en légende l'équipement concerné. Pour les coupures de réseau électrique se reporter au signal « Arrêt d'urgence électricité »
Porte coupe-feu		X			Ne sont représentés que les portes de recouvrement et les murs de recouvrement qui doivent être rouges ou soulignés en rouge
	 Texte		X	X	Le degré coupe-feu peut figurer sur le symbole ainsi que sa nature (ex de texte : 2h, DAS, ...) Ce symbole peut se rajouter sur le symbole usuel indiquant le sens d'ouverture
Service de sécurité incendie Poste central de sécurité incendie Point fixe de sécurité incendie		X	X	X	Préciser en légende le service concerné Le symbole peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles
Ascenseur : ASC		X	X	X	Ces symboles ne sont jamais mis en couleur (sauf pour les ascenseurs prioritaires) La forme peut s'adapter à la gaine
Ascenseur prioritaire		X	X	X	La forme peut s'adapter à la gaine
Monte-chARGE : MC		X	X	X	Ces symboles ne sont jamais mis en couleur La forme peut s'adapter à la gaine
Élévateur pour personnes à mobilité réduite (PMR)		X	X	X	Ces symboles ne sont jamais mis en couleur La forme peut s'adapter à la gaine
<b>Éléments concernant la défense extérieure contre l'incendie</b>					
Poteau d'incendie		X			Si le poteau à représenter est hors du plan, une flèche indiquant direction et distance peut être utilisée
			X	X	Le symbole peut être accompagné d'indications précisant les caractéristiques du poteau (exemple : pression statique, débit horaire, diamètre de la colonne piquée)
Bouche d'incendie (prise d'eau sous pression)		X			Si la bouche à représenter est hors du plan, une flèche indiquant direction et distance peut être utilisée
			X	X	Le symbole peut être accompagné d'indications précisant les caractéristiques du point d'aspiration (exemple : pression statique, débit horaire, diamètre de la colonne piquée)

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Point d'aspiration aménagé		X			Si le point d'aspiration à représenter est hors du plan, une flèche indiquant direction et distance peut être utilisée
			X	X	Le symbole peut être accompagné d'indications précisant les caractéristiques du point d'aspiration (exemple : nombre et type d'emplacements, nombre de dispositifs fixes d'aspiration)
Réservoir d'eau aérien ou enterré (cuve, citerne, ...)			X	X	La capacité doit être indiquée dans le symbole ; elle est alors exprimée en mètres cubes.
<b>Éléments concernant la sécurité incendie</b>					
Poteau relais alimentation			X	X	
Poteau relais refoulement			X	X	
Baie accessible		X	X	X	Possibilité de doubler la taille du signal
Voie échelle			X	X	
Voie engin			X	X	
Accès à une toiture		X	X	X	
Accès principal vers l'intérieur d'un bâtiment			X		Identifier l'accès s'il porte un nom (ex de texte : N° de rue, Porte A, Hall C, ...)
Accès secondaire permettant d'entrer dans l'ensemble du bâtiment			X		Ces accès peuvent être numérotés ou identifiés par une lettre
Autre accès possible mais ne permettant pas de cheminer dans l'ensemble du bâtiment			X		Ces accès peuvent être numérotés ou identifiés par une lettre
Escalier			X		La flèche indique le sens de la montée Les niveaux desservis sont précisés (exemple présenté sur un escalier droit desservant du 0 au +4)

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Colonne sèche (refoulement)		X	X	X	
Colonne sèche (alimentation)		X	X	X	
Colonne humide (refoulement)		X	X	X	
Colonne humide (réalimentation)		X	X	X	
Commande de désenfumage		X	X	X	<p>Le symbole représentant la commande générale de désenfumage peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles</p> <p>Pour une commande partielle préciser la zone concernée</p>
Équipements divers de lutte contre l'incendie		X	X	X	<p>Pour un barrage partiel, préciser le réseau coupé</p> <p>Une abréviation est possible si elle est reportée en légende (ex. : CAF — couverture anti-feu, ...)</p>
Rideau d'eau		X	X	X	
Barrage eau incendie		X	X	X	
Seau ou bac à sable		X	X	X	
Installation d'extinction automatique totale à un local		X	X	X	Préciser la nature de l'agent extincteur à côté du symbole
Commande manuelle d'une installation d'extinction automatique totale à un local		X	X	X	
Installation d'extinction automatique localisée à un équipement		X	X	X	Préciser la nature de l'agent extincteur à côté du symbole
Commande manuelle d'une installation d'extinction automatique localisée à un équipement		X	X	X	

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Tableaux système : SSI, centralisateurs, ...	Texte	X	X	X	Préciser la nature par un texte. Ex de texte: SSI, SSI A, ... SSI E, CMSI, ECS, ...  Le symbole peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles
Détecteur de chaleur de type ponctuel			X	X	
Détecteur de fumée de type ponctuel			X	X	
Détecteur de flamme de type ponctuel			X	X	
Détecteur de gaz explosible de type ponctuel			X	X	
Détecteur de chaleur de type linéaire			X	X	
Détecteur de fumée de type linéaire			X	X	
Détecteur de flamme de type linéaire			X	X	
Détecteur de gaz explosible type linéaire			X	X	
Circuit et lampe d'éclairage de sécurité				X	
Bloc autonome d'éclairage de sécurité				X	
<b>Éléments concernant les installations techniques</b>					
Ventilation haute			X	X	
Ventilation basse			X	X	
Barrage eau général		X	X	X	

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Barrage eau partiel		X	X	X	
Raccordement à l'égout Vanne d'isolement d'égout		X	X	X	
Local / stockage dangereux					
Explosif		X	X	X	
Inflammable					
Comburant					
Gaz sous pression					
Corrosif					
Toxicité aigüe					
Nocif ou irritant					
Danger pour la santé, CMR					
Dangereux pour l'environnement					
Stockage/générateur d'une source de rayonnements ionisants			X	X	Ne pas faire figurer sur des plans affichés à la vue du public
Chaufferie	 Texte	X	X	X	Sous le symbole peut figurer la nature du combustible utilisé Ex de texte : gaz

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Vanne «police»		X	X	X	
Raccord de ventilation «ZAG»		X	X	X	
Local électrique		X	X	X	Sous le symbole peut figurer la nature du local : Ex de texte : Transfo, TGBT, ...
Coupure de l'électricité		X	X	X	Haute tension (HT) Basse tension (BT) Le symbole représentant la coupure générale peut être doublé en taille par rapport aux autres symboles
Arrêt d'urgence électrique		X	X	X	Préciser la fonction
Barrage «gaz de ville»		X	X	X	Le symbole représentant la coupure générale doit être au minimum doublé en taille par rapport aux autres symboles  Pour un barrage partiel, préciser le réseau coupé
Barrage sur canalisation de gaz combustible, comburants, toxiques ou autres		X	X	X	Préciser la nature du produit par une lettre de renvoi à côté du symbole et le libellé entier en légende (ex : H pour hydrogène, O pour Oxygène, AC pour air comprimé, ...)
Stockage de liquides inflammables		X	X	X	Préciser la nature du produit et la quantité à côté du symbole
Installation ou dépôt fixe de bouteilles de gaz comprimé ou liquéfié		X	X	X	Préciser la nature du produit et la quantité à côté du symbole
Local poubelles		X	X	X	
Vide-ordures		X	X	X	
Gaine technique		X	X	X	Avec indication du contenu de la gaine
Machinerie d'un ascenseur ou d'un monte-chARGE		X	X	X	Indication de l'étage où elle se trouve à côté du symbole (ex. : 13 <sup>ème</sup> étage)

Élément à représenter	Symbole devant être utilisé	Document concerné			Règles d'usage
		PI	SP	DT	
Surpresseur	(Su)	X	X	X	
Compresseur incendie	(Co)	X	X	X	
Groupe électrogène	[GE]	X	X	X	
Groupe de climatisation	[GC]	X	X	X	
Groupe de ventilation	[GV]	X	X	X	
Arrêt sur extraction, ventilation, soufflage	[E] [X] [S]		X	X	

## 8.5 Symboles composés

La conception d'un symbole par l'association d'une forme géométrique de base et d'un symbole complémentaire n'est acceptée que si aucun des symboles uniques définis aux paragraphes 8.3 et 8.4 ci-dessus ne correspond à l'équipement à représenter.

Le principe des symboles composés sera principalement utilisé pour renseigner si besoin :

- les plans et documents des services de secours ;
- les plans et documents techniques de sécurité.

### 8.5.1 Formes géométriques de base

Éléments à représenter	Symbole
Canalisation fixe d'incendie	
Tableau de contrôle et de signalisation	
Dispositif de déclenchement d'alarme (du type ponctuel, manuel ou automatique)	
Détecteur linéaire	
Dispositif avertisseur d'incendie	
Ventilation naturelle	
Pressurisation (déisenfumage)	
Zone ou local présentant un risque particulier	

### 8.5.2 Symboles complémentaires (ne peuvent être utilisés seuls)


Éléments à représenter	Symbol
Eau	
Mousse ou solution moussante	
Eau avec additif	
Sec (susceptible d'être alimenté en agent extincteur)	
Poudre extinctrice BC	
Poudre extinctrice ABC	
Poudre extinctrice autre que BC ou ABC	
Dioxyde de carbone (CO <sub>2</sub> )	

Éléments à représenter	Symbole
Gaz extincteur autre que halon ou CO <sub>2</sub>	△
Vanne	⊗
Orifice de sortie ou d'écoulement	→
Orifice d'entrée ou d'alimentation	←
Chaleur	↓
Fumée	⤒
Flamme	△
Gaz explosible	○
Déclenchement manuel	Y
Sonnette ou cloche	⌚
Avertisseur sonore	🔊
Haut-parleur	🔊
Téléphone	📞
Signal lumineux	💡
Produits combustibles	△
Produits comburants	○
Produits explosifs	⚡

**Annexe A**  
(informative)  
**Exemples de plans d'évacuation**

Les Figures A.1 à A.4 sont des exemples de disposition de plans d'évacuation.

Il est recommandé de ne pas considérer ces exemples comme exhaustifs. Les schémas ne sont pas dessinés à l'échelle.



**Figure A.1 — Exemple d'un plan d'évacuation sans flèches de cheminement —  
Étage complet**




Figure A.2 — Exemple d'un plan d'évacuation avec flèches de cheminement —  
Étage complet





Figure A.3 — Exemple d'un plan d'évacuation —  
Partie d'un étage



**Figure A.4 — Exemple d'un plan d'évacuation —  
Étage complet avec escaliers**